



Nastavení tisku obou stvrzenek, YOMANI, YOXIMO, YOMOVA

MENU – 4 – 4 – 4 – ADMIN HESLO (poslední čtyři číslice z TID – terminal ID. Naleznete na nálepce na terminálu) ve zobrazeném seznamu karetních produktů je třeba provést změnu na terminálech akceptovaných kartách:

- označit karetní produkt (pohyb po řádcích pomocí šipek, nebo přímá volba číslem řádku)
- potvrdit zelené tl.
- volba **⑤ POTVRZENKA**
- prostředním tlačítkem pod displejem změnit z **JEDEN** --> **DVA**
- změnu potvrdit zeleným tl. **OK**
- červeným STOP se vrátit zpět do nabídky karet a celý postup opakovat u dalších karetních produktů

Potvrzením zeleným tl. **OK** řádek **① ① DALŠÍ** znamená přechod do další nabídky karet, a opět opakovat výše popsané nastavení obou stvrzenek

